



Technický list

## AIRSTOP FLEX FEE Lepicí páska

Pro zajištění vzduchotěsnosti a odolnosti vůči větru v obvodovém plášti budovy, musí být všechny fólie nebo desky, přesahy, spáry, přípoje a prostupy trvale přelepené a utěsněné. AIRSTOP FLEX FEE Lepicí páska je mírně roztažitelná, pevná, přetíratelná a omítatelná, s vysokým podílem lepidla, které má vysokou adhéznost. Díky ze zadu oddělitelným pruhům (20/40) je vhodná tato páska na lepení rohů, přesahů a při zabudování oken – podle normy RAL-ÖNORM B 5320.

### VÝHODY

- Förderbar entsprechend QNG Kriterien

### OBLAST POUŽITÍ

- Slepení rohů a přesahů
- Systém pro utěsnění připojovacích spár (okna)

### DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

Číslo položky	Šířka role	Délka role	Rozdělení pruhů	Obsah kartonu
3AFLEX60G	60 mm	25 m	12 / 48	8 Rol

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Složení</b>	Mírně pružná tkanina, akrylátové lepidlo, vzduchotěsně uzavřena	<b>Hodnota sd</b>	5 m
<b>Odolnost proti působení tepla</b>	-40–80 °C	<b>Teplota zpracovávání</b>	-5–40 °C
<b>Skladnost</b>	2 roky	<b>Barva</b>	Transparentní bílá se zeleným AIRSTOP potiskem
<b>UV-stabilita</b>	2 měsíců	<b>Skladovatelnost</b>	v suchu a chladu

# AIRSTOP FLEX FEE Lepící páska

## INFO

AIRSTOP FLEX FEE se nanáší na Fensterstock po instalaci okna do stavby. Flisovou stranu pásky je možné přetřít nebo překrýt omýtkou. Samolepící strana se lepí na zdivo, dřevo, OSB desku nebo parozábranu (popř. je možné plochy předem ošetřit BUBI LF Haftprimerem) Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné.

## (1) ZAŘÍZNUTÍ A LEPENÍ

Z AIRSTOP FLEX FEE Lepící pásky odřežte cca. 12 cm přebytečné délky. Odstraňte z lepidivé části pásky papírový proužek a pásku pečlivě připevňte na okenní rám.

## (2) ROHY

V rozích zařízněte pásku řezákem na požadovaný tvar a oblepte jí rohy. Pokud páska přesně nenasedá na roh, lze tato místa připevnit ještě pomocí UNI lepicího a těsnícího tmelu nebo AIRSTOP těsnícího tmelu SPRINT.

## (3) OBLEPENÍ OKENNÍHO RÁMU

Přitiskněte okenní pásku na další části rámu. S každým rohem pracujte tak, jak je popsáno v bodě 2.

## (4) ODSTRANĚNÍ ŠIROKÉHO LINERU A NALEPENÍ

Je-li páska nalepená okolo celého rámu a každá spára je utěsněna, odstraňte široký papírový proužek a okenní pásku přitiskněte. Čím větším tlakem pásku přitisknete, tím lépe bude držet AIRSTOP ROLL přitlačný váleček, Přitlačná rakle AIRSTOP RAK).

