



Technische fiche

AIRSTOP FLEX FEE Kleefband

Om de lucht- en winddichtheid van de gebouwmhulling te waarborgen moeten de hiervoor voorziene folies of plaatmaterialen aan de overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam afgedicht worden. Het AIRSTOP FLEX FEE plakband is makkelijk rekbaar, scheurvast, kan worden bepleisterd en overgeschilderd, voorzien van een hoog lijmgehalte, welk over een breed hechtspectrum beschikt. Dankzij de op de achterzijde gedeelde beschermfolie, is het plakband bijzonder geschikt voor het plakken van hoeken, overgangen en voor RAL- en ÖNORM B 5320-conforme (Oostenrijk) inbouw van ramen.

VOORDELEN

- Förderbar entsprechend QNG Kriterien

TOEPASSINGSGBIED

- Hoekverlijming en materiaalovergangen
- Om de bouwaansluitvoeg (raam) af te dichten

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud
3AFLEX60G	60 mm	25 m	12 / 48	8 Rol

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	makkelijk rekbaar vlies, luchtdicht gelamineerd	sd-waarde	5 m
Temperatuurbestendigheid	-40–80 °C	Verwerkingstemperatuur	-5–40 °C
Opslagbestendigheid	2 Jaren	Kleur	transparant wit met groene AIRSTOP bedrukking
UV-bestendigheid	2 maanden	Opslag	koel en droog

AIRSTOP FLEX FEE Kleefband

INFO

Het AIRSTOP FLEX FEE wordt na de plaatsing van de ramen op het raamkozijn aangebracht. De vlieskant van de band kan worden bepleisterd en beschilderd. De zelfklevende zijde wordt op muurwerk, hout, OSB of dampremmende folie geplakt (evt. oppervlakken met BUBI LF hechtprimer voorbehandelen). De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben.

(1) OP MAAT SNIJDEN EN OPPLAKKEN

Het AIRSTOP FLEX FEE plakband met ca. 12 cm extra lengte op maat snijden. Het smalle afdekpapier van het plakband lostrekken en zorgvuldig op het raamkozijn bevestigen.

(2) VERWERKING IN EEN HOEK

Snij in een hoek het plakband met een cutter in en plak het vervolgens om de hoek. Indien het plakband niet geheel in de hoek aansluit, dan kan het met UNI kleef- en afdichtmiddel of AIRSTOP SPRINT Afdichtmiddel worden nabewerkt.

(3) RONDON HET RAAM WERKEN

De raamband nu verder op het raamkozijn aandrukken. In elke hoek te werk gaan zoals in punt 2 is beschreven.

(4) BREDE BESCHERMFOLIE LOSTREKKEN EN OPPLAKKEN

Zodra het raamband rondom op het raamkozijn is opgeplakt en de sponning is geïsoleerd, dan het brede afdekpapier lostrekken en het raamband aandrukken. Hoe hoger de aandrukdruk, hoe beter de hechting AIRSTOP ROLL Celrubber, AIRSTOP RAK Aandruk rakel!

